



Avståndet mellan monteringsfjädrarna behöver inte vara exakt för att montaget skall fungera.

~410-490mm (för längd 570)

~500-900mm (för längd 1100)

Laserlinjering.

**1**



Montage av armaturen måste ske enligt illustrerad metod. Borrning genom armaturplåt och skruvning förstör konstruktionen och förbrukar IP-klassningen.

**3**



